

# Honeywell Xenon 1900g, 1950g (CCD, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COM-port-USB-serial-driver>

Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.

Manuál:

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/products/barcode-scanners/general-purpose-handheld/common/documents/sps-ppr-xenon-ug.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

## 1) Tovární nastavení



### Remove Custom Defaults

((DEFOVR.))

Odebere předchozí nastavení



### Activate Defaults

((DEFAULT.))

Reset do továrního nastavení

---

## A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



### USB Serial Emulation

((TRMUSB130.))

Zapne emulaci COM portu



### Add CR Suffix

((VSUF CR.))

Přidá CR Suffix

---

## B) Výchozí režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



### IBM PC AT and compatibles

((PAP\_AT.))

Zapne režim ext. klávesnice



### Czech

((KBDCTY15.))

Zapne české rozložení,

---

## C) Režim USB HID pro mKasu ve Windows



### USB HID POS

((PAP131.))

Zapne režim USB HID POS